#### **Features**

connection).

- Maximum power output of 800 W (at 2  $\Omega$ ). Class D Technology\*
- This Power Amplifier is designed to be used with subwoofers only
- Direct connection can be made with the speaker output of your car audio unit if it is not equipped with a line output (High level input
- Built in variable LPF (Low-pass filter), subsonicfilter (OFF/ON,15 Hz), and low boost
- Protection circuit and indicator provided. • Two speakers terminals for parallel subwoofer
- \* Class D Technology The Class D Technology is a method to convert and amplify music signals with MOSFETs to high speed


Furthermore, it features high efficiency and low heat generation.

#### Caractéristiques

- Puissance de sortie maximale de 800 W (à 2  $\Omega$ ).
- Cet amplificateur de puissance est conçu
- Une connexion directe est possible avec la sortie haut-parleur de votre auto-radio si celle-ci n'est pas équipée d'une sortie de ligne (connexion d'entrée haut niveau)
- Filtre passe-bas intégré (LPF), filtre subsonique (OFF/ON,15 Hz) et circuit à faible
- Avec circuit et indicateur de protection.
  Deux bornes de haut-parleurs ajoutées pour des

#### \* Technologie de classe D

La technologie de classe D est une méthode permettant de convertir et d'amplifier des signaux musicaux grâce à des MOSFET pour obtenir des signaux par impulsion à grande vitesse. De plus, cette génération d'appareils allie efficacité de haut niveau et un faible dégagement de



- Technologie de classe D\*
- uniquement pour un caisson de graves
  - Lights up in green during operation. When the PROTECTOR is activated the indicator will change from green to red. When the PROTECTOR is activated refer to the TroubleShooting Guide.
- amplification.
- raccordements en parallèle.
- seems low.
  - 5 SUBSONIC FILTER switch

Installation

**Before Installation** 

• Mount the unit either inside the trunk or under a

• Choose the mounting location carefully so the unit

will not interfere with the normal movements of

where the heat dissipation from the unit will be

First, place the unit where you plan to install it, and

surface of the mounting board (not supplied). Then

mark the positions of the four screw holes on the

diameter and mount the unit onto the board with

Therefore, make sure that the mounting board is

drill the holes approximately 3 mm (1/8 in.) in

the supplied mounting screws. The supplied

mounting screws are 15 mm (19/32 in.) long.

the driver and it will not be exposed to direct

• Do not install the unit under the floor carpet,

sunlight or hot air from the heater

considerably impaired.

thicker than 15 mm ( $^{19}/_{32}$  in.).

ON, the subsonicfilter (15 Hz) is effective.

## **Emplacement et**

#### 1 POWER/PROTECTOR indicator

S'allume en vert en cours de fonctionnement passe du vert au rouge. vous au guide de dépannage

#### 2 Cut-off frequency adjustment control Sets the cut-off frequency (50 - 300 Hz) for the low-pass filters.

#### 3 LOW BOOST level control Turn this control to boost the frequencies around 40 Hz to a maximum of 10 dB.

**Location and Function** 

of Controls

4 LEVEL adjustment control The input level can be adjusted with this control. Turn it in the clockwise direction when the output level of the car audio unit

When the SUBSONIC FILTER switch is set to

# fonction des commandes

#### 1 Indicateur POWER/PROTECTOR

Lorsque PROTECTOR est activé, le voyant Lorsque PROTECTOR est activé, reportez-

#### 2 Commandes de réglage de la fréquence de Règle la fréquence de coupure (50 – 300 Hz)

#### pour les filtres passe-bas. 3 Commande de niveau LOW BOOST

#### Tournez cette commande pour amplifier les fréquences autour de 40 Hz à un maximum de 10 dB.

#### 4 Commande de réglage LEVEL Le niveau d'entrée peut se régler avec cette

commande. Tournez cette commande dans le

#### sens des aiguilles d'une montre lorsque le niveau de sortie de l'auto-radio semble faible.

Installation

Avant l'installation

d'une bouche d'air chaud.

• Installez l'appareil dans le coffre ou sous un siège. Choisissez un endroit de montage judicieux pour

naturels du conducteur et pour qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil ou à proximité

N'installez pas l'appareil sous le tapis de sol, car

Tout d'abord, mettez l'appareil où vous prévoyez de

Percez ensuite les trous selon un diamètre d'enviror

avec les vis de montage fournies. Les vis de montage

conséquent, assurez-vous que la plaque de montage

3 mm ( $^1/_8$  po) et installez l'appareil sur la plaque

cela empêcherait la dissipation de chaleur de

l'installer et tracez les quatre trous de vis sur la

surface de la plaque de montage (non fournie).

fournies font 15 mm (19/32 po) de long. Par

fait plus de 15 mm (19/32 po) d'épaisseur.

que l'appareil ne gêne pas les mouvements

5 Commutateur SUBSONIC FILTER Lorsque le commutateur SUBSONIC FILTER est réglé sur ON, le filtre subsonique (15 Hz)

#### **Spécifications**

Circuiterie Technologie de classe D Alimentation par impul Prises à broche RCA

Connecteur d'entrée haut niveau Bornes de haut-parleurs

Prises à broches à sortie directe Impédance appropriée pour les enceintes

Sorties maximales 400 W (à 4 Ω) Sorties nominales (tension d'alimentation à 14,4 V) 200 W (20 Hz - 300 Hz, 0,2 % THD,

 $400\ \dot{W}\ (20\ Hz-300\ Hz,\,0,6\ \%\ THD,$ à 2 Ω)

Réponse en fréquence  $5-300 \text{ Hz} \left( ^{+0.5}_{-3} \text{ dB} \right)$ Distorsion harmonique

0,06 % ou inférieure (à 100 Hz,  $4 \Omega$ )

Plage de réglage du niveau d'entrée

0,3 – 6,0 V (prises à broche RCA) 1,2 – 12,0 V (entrée haut niveau)

Filtre subsonique 15 Hz, – 12 dB/oct Filtre passe-bas 50 - 300 Hz, -12 dB/octAmplification de basses fréquence 0 - 10 dB (40 Hz)

Batterie de voiture, courant continu

12 V (masse négative)

10,5 – 16 V

à la sortie nominale : 50 A (à 2 Ω) Courant Entrée de télécommande : 2 mA Approx.  $295 \times 57 \times 290 \text{ mm}$  $(11^{5}/8 \times 2^{1}/4 \times 11^{1}/2 \text{ po}) (1/h/p)$ parties saillantes et co

non comprises Approx. 2,8 kg (6 liv 3 on) sans les Poids

Vis de montage (5) Cordon d'entrée haut niveau (1) Cache de protection (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

#### **Troubleshooting Guide**

The following checklist will assist in the correction of most problems which you may encounter with your Before going through the checklist below, refer to the connection and operating procedures.

0 0 0	, 1 01
Problem	Cause/Solution
The POWER/PROTECTOR indicator does not light up.	The fuse is blown. $\rightarrow$ Replace all fuses with a new one.
	The ground wire is not securely connected.  → Fasten the ground wire securely to a metal point of the car.

The POWER/PROTECTOR indicator will change from green

- . The unit becomes abnormally
- The sound is interrupted.

The sound is too low.

#### Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.


3-265-661-11 (1)

Model No. XM-DS1300P5 Serial No.

#### XM-DS1300P5

©2004 Sony Corporation Printed in Korea

#### Parts for Installation and Connections Pièces destinées à l'installation et aux raccordements



#### **Specifications AUDIO POWER SPECIFICATIONS**

Class D Technology

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION 200 watts minimum continuous average power into 4 ohms, 20 Hz to 300 Hz with no more than 0.2% total harmonic distortion per Car Audio Ad Hoc Committee standards.

Mass

#### Other Specifications

Circuit system

Pulse power supply RCA pin jacks High level input connector Outputs Speaker terminals Through out pin jacks Suitable speaker impedance  $^{2}-8\Omega$ Maximum outputs 400 W (at  $4 \Omega$ ) 800 W (at 2 Ω) Rated outputs (supply voltage at 14.4 V) 200 W (20 Hz – 300 Hz, 0.2 % 400 W (20 Hz – 300 Hz, 0.6 % Frequency response  $5-300~Hz~(^{+0.5}_{-3}~dB)$ Harmonic distortion 0.06 % or less (at 100 Hz, 4  $\Omega$ ) Input level adjustment range 0.3 – 6.0 V (RCA pin jacks) 1.2 – 12.0 V (High level input)

15 Hz, - 12 dB/oct Low-pass filter Low boost 50 - 300 Hz, - 12 dB/oct 0 – 10 dB (40 Hz) Power requirements 12 V DC car battery

Power supply voltage 10.5 – 16 V Current drain at rated output: 50 A (at 2  $\Omega$ ) Remote input: 2 mA Approx. 295 × 57 × 290 mm  $(11^{-5}/8 \times 2^{-1}/4 \times 11^{-1}/2 \text{ in.})$ (w/h/d) not incl. projecting parts

incl. accessories Supplied accessories Mounting screws (5) High level input cord (1)

Approx. 2.8 kg (6 lb. 3 oz.) not

Protection cap (1) Design and specifications are subject to change



MONAURAL

Operating Instructions

Mode d'emploi

Power Amplifier

### **Connections**

#### Caution

- Before making any connections, disconnect the ground terminal of the car battery to avoid
- Be sure to use speakers with an adequate power rating. If you use small capacity
- speakers, they may be damaged. • Do not connect the ⊖ terminal of the speaker system to the car chassis
- Install the input and output cords away from the power supply wire as running them close together can generate some interference noise.
- This unit is a high powered amplifier. Therefore, it may not perform to its full potential if used with the speaker cords supplied with the car.
- If your car is equipped with a computer system for navigation or some other purpose, do not remove the ground wire from the car battery. If you disconnect the wire, the computer memory may be erased. To avoid short circuits when making connections, disconnect the +12 V power supply wire until all the other wires have been connected.

**Power Connection Wires** 

Fuse (80 A)

Fusible (80 A)

Câbles d'alimentation

Car audio unit

Autoradio

+12 V car battery

Batterie de voiture +12 V

#### Attention

• Avant d'effectuer les connexions, débranchez la borne de masse de la batterie de voiture

**Connexions** 


- pour éviter tout court-circuit. • Veillez à utiliser des haut-parleurs de puissance adéquate. Si vous utilisez des hautparleurs de faible capacité, ils risquent d'être
- endommagés.  $\bullet$  Ne raccordez pas la borne  $\Theta$  du système de
- haut-parleurs à la carrosserie de la voiture. Éloignez les câbles d'entrée et de sortie du câble d'alimentation pour éviter les
- interférences. • Cet appareil est un amplificateur de haute puissance. Il ne peut donc déployer sa pleine puissance que si les câbles de haut-parleurs de la voiture lui sont raccordés
- Si votre voiture est équipée d'un système de navigation ou de tout autre type d'ordinateur de bord, ne retirez pas le câble de masse de la batterie de la voiture. Pour éviter un courtcircuit lorsque vous effectuez les branchements, branchez le câble
- d'alimentation +12 V après avoir branché tous les autres câbles.

to a metal point

vers une partie

métallique de la

of the car



# Make the terminal connections as illustrated below. Lorsque vous vissez la vis, faites attention à ne pas appliquer une trop grande force de torsion\*, \* Le couple de torsion doit être inférieur à 1 N•m.

#### **Precautions**


- $\bullet$  This unit is designed for negative ground 12 V DC operation only.
- Use speakers with suitable impedance.  $-2-8\Omega$ .
- Do not connect any active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals of the unit. Doing so may damage the active speakers.
- Avoid installing the unit in areas subject to: high temperatures such as from direct sunlight or hot air from the heater
- If your car is parked in direct sunlight and there is a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool down before use.
- When installing the unit horizontally, be sure not to cover the fins with the floor carpet etc.
- If this unit is placed too close to the car audio unit or antenna, interference may occur. In this case, relocate the amplifier away from the car audio unit or antenna.
- If no power is being supplied to the car audio unit, check the connection
- This power amplifier employs a protection circuit\* to protect the transistors and speakers if the amplifier malfunctions. Do not attempt to test the protection circuits by covering the heat sink or connecting improper loads
- Do not use the unit on a weak battery as its optimum performance depends on a good power
- For safety reasons, keep your car audio volume moderate so that you can still hear sounds outside your car.

#### Fuse Replacement

If the fuse blows, check the power connection and replace all fuses. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

#### Warning

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage stated above the fuse holder. Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.



- This amplifier is provided with a protection circuit that operates in the following cases:
- when the unit is overheated
- when a DC current is generated
- when the speaker terminals are shorted. The POWER/PROTECTOR indicator lights up in red and the unit will shut down.
- If this happens, turn off the connected equipment, take out the cassette tape or disc, and determine the cause of the malfunction. If the amplifier has overheated, wait until the unit cools down before

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

#### **Précautions**


- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur du courant continu 12 V à masse négative.
- Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée  $-2-8\Omega$ .
- Ne raccordez pas de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes de hautparleurs de cet appareil. Cette opération pourrait endommager les haut-parleurs actifs.
- N'installez pas l'appareil à un endroit exposé à : — des températures élevées comme sous le rayonnement direct du soleil ou près d'un conduit de chauffage
- la pluie ou à l'humidité
- de la poussière ou à des saletés • Si votre voiture est garée en plein soleil et que la température à l'intérieur de l'habitacle a considérablement augmenté, laissez refroidir
- l'appareil avant de l'utiliser • Lorsque vous installez l'appareil à l'horizontale, veillez à ne pas recouvrir la grille d'aération avec
- le tapis de sol, etc. • Si cet appareil est placé trop près de l'auto-radio ou de l'antenne, il se peut que des interférences se produisent. Dans ce cas, éloignez
- l'amplificateur de l'auto-radio ou de l'antenne • Si l'auto-radio n'est pas alimenté, vérifiez les branchements.
- de protection\* visant à protéger les transistors et les haut-parleurs en cas de dysfonctionnement de l'amplificateur. Ne tentez pas de tester les circuits de protection en couvrant l'accumulateur de chaleur ou en branchant des charges
- inadéquates. • N'utilisez pas cet appareil avec une batterie faible car les performances optimales de l'appareil dépendent d'une bonne alimentation
- Pour des raisons de sécurité, gardez le volume de votre auto-radio à un niveau permettant encore la perception des bruits extérieurs.

#### Remplacement du fusible

Si le fusible grille vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez tous les fusibles. Si le fusible grille encore après ce remplacement, il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement interne. Dans ce cas, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

#### Avertissement

Lors du remplacement du fusible, veillez à respecter l'ampérage indiqué au-dessus du logement du fusible. N'utilisez jamais un fusible d'ampérage supérieur à celui fourni avec l'appareil, car cela pourrait endommager



avant de le réutiliser.

- Cet amplificateur est équipé d'un circuit de
- en cas de surchauffe de l'appareil — en cas de génération d'un courant continu
- lorsque les bornes de haut-parleurs sont court-
- L'indicateur POWER/PROTECTOR s'allume en rouge et l'appareil s'arrête. Dans ce cas, éteignez tout équipement raccordé, retirez la cassette ou le disque et déterminez la cause du dysfonctionnement. Si l'amplificateur a surchauffé, attendez que l'appareil refroidisse

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

#### **Input Connections**

parleur 1 ou 2)

parleur 4)

LINE OUT

Car audio unit

Auto-radio

INPUT

When you connect amplifiers using the THROUGH

OUT pin jacks, it allows you to connect up to a

Otherwise the necessary output levels can not be

Use the THROUGH OUT terminal when you install

THROUGH OUT pin jacks unaffected by any signal

more amplifiers. Audio signals pass through the

obtained, and your car audio may be damaged.

maximum of three.

processing.

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."

Car audio unit

Line Input Connection (with Speaker Connection 1 or 2)

Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-

LINE OUT


Line Input Connection (with Speaker Connection 4)


THROUGH OUT


Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-

#### Connexions d'entrée

Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».







#### **Speaker Connections**

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."

# Système à 1 haut-parleur (avec connexion d'entrée

1-Speaker System (with Input Connection A or D)

- \* You can connect either output terminal.
- The minimum resistance must be  $2 \Omega$  in total.
- \* Peu importe la borne de sortie que vous raccordez La résistance minimale doit être égale à 2 Ω au total.

INPUT

Lorsque que vous raccordez des amplificateurs à

l'aide des prises à broches THROUGH OUT, vous

Sinon les niveaux de sortie requis ne peuvent pas

pouvez raccorder jusqu'à trois amplificateurs.

être obtenus et votre auto-radio risque d'être

Utilisez la borne THROUGH OUT lorsque vous


sans subir aucun traitement

installez plusieurs amplificateurs. Les signaux audio


transitent par les prises à broches THROUGH OUT

#### Raccordements de haut-parleurs


Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».




2-Speaker System (with Input Connection A or D) Système à 2 haut-parleurs (avec connexion d'entrée



- \* The speaker output terminals are wired in parallel internally. When using both speaker terminals. the minimum impedance of each speaker must be
- \* Les bornes de sortie des haut-parleurs sont câblés parallèlement en interne. Lorsque les deux bornes sont utilisées. L'impédance minimale de chaque haut-parleur doit être égale à  $4 \Omega$ .



2-Way System (with Input Connection ©) Système à 2 voies (avec connexion d'entrée 6)



1-Speaker System (with Input Connection B)